

Technické údaje

Typ zařízení	Max. množství náplně	Doporučené množství náplně	Celkový objem	Max. tlak	Teplota	Vlastní hmotnost	Materiál zásobníku
3132F.	1,5 l	1,25 l	2,0 l	3 bar	30 °C	510 g	polyetylén

Blahopřejeme

k vašemu novému výrobku pěny a děkujeme za důvěru v naši značku.

Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití a dobře ho uschovejte.

Správné používání

Výrobek pěny 3132F. je určen k nanášení pěny při čistících pracích.

Respektujte bezpečnostní list od výrobce používané látky.

Přístroj není vhodný pro tyto látky, a proto ho pro ně nikdy nepoužívejte:

- snadno vznětlivé a vznětlivé kapaliny,
- rozpouštědla a kapaliny obsahující rozpouštědla,
- velmi vazké, lepkavé nebo ulpívající kapaliny, které nelze z přístroje beze zbytku vypláchnout.

Používání jiných látek než schválených výrobcem a výše uvedené vyloučené způsoby používání jsou nesprávné.

Výrobce neručí za škody vzniklé v jejich důsledku ani za důsledky vlastních úprav přístroje.

Bezpečnost

Nenechávejte přístroj stát na slunci.

Před každým použitím zkontrolujte:

- Nejsou poškozené díly, které jsou pod tlakem a kterými protékají kapaliny?
- Fungují tyto díly správně?

Poškozené nebo nefunkční přístroje ihned vyměňte.

Dodržujte předpisy vydané výrobcem používaných látek.

2293570

MFD P.O.BOX 1154 71691Freiberg/N

0114

Nenechávejte přístroj stát delší dobu pod tlakem.

Nikdy nestříkejte na osoby, zvířata ani do vodních toků.

Nevyšroubovávejte čerpadlo ze zásobníku, když je přístroj pod tlakem.

Ucpané trysky ani ventily neprofukujte ústy.

Příprava k použití

- Otáčejte bočním odtlakovacím ventilem, dokud se ze zásobníku neuvolní tlak.
- Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku.
- Naplňte kapalinu do zásobníku.
- Přimíchejte potřebné chemikálie.
- Zašroubujte čerpadlo do zásobníku.
- Čerpadlem natlakujte zásobník (maximálně 50 zdvihů čerpadla).

Použití

- Namiřte pěnicí trysku na postříkovanou plochu ze vzdálenosti 50–70 cm.
- Rozstříkování docílíte pohybem páky na čerpadle.
- Při uvolnění páky se rozstříkování přeruší.
- Pěnicí trysku není nutné nastavovat.

Po použití

- Otáčejte bočním odtlakovacím ventilem, dokud se ze zásobníku neuvolní tlak.
- Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku.
- Zbytky nevylévejte do kanalizace!