

Technische Daten

Typ výrobku	Max. plniace množstvo	Celkový objem	Max. tlak	Max. teplota	Vlastná hmotnosť	Materiál nádoby	Max. dopravovaný objem
3132...	1,5 l	1,60 l	3 bary	30 °C	740 g	Polyetylén	0,80 l/min/3 bary

Srdečné blahoželáme

k vášmu novému rozprašovaču a ďakujeme za dôveru v našu značku.

Použitie v súlade s určením

Tlakové postrekové čerpadlo 3132GT 1,5 l sú určené na rozprašovanie čistiacich, dezinfekčných, protikorózných, impregnačných a iných ošetrovacích prostriedkov.

Nevhodné a za žiadnych okolností sa nesmú používať:

- zmáčacie prostriedky (tenzidy), rozpúšťadlá a kvapaliny obsahujúce rozpúšťadlá, ktoré môžu iniciovať alebo podporovať tvorbu trhlín na použitých plastoch.
- veľmi viskózne, lepidlo, kvapaliny alebo kvapaliny tvoriace zvyšky, ktoré sa nedajú vypláchnuť bez zvyškov z nádoby.

Pri použití ľahko zápalných a horľavých kvapalín vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu prostriedku. V rozpore s určením je použitie iných ako výrobcom schválených prostriedkov a tiež hore výlučené účely použitia.

Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú pri takomto použití, ani za svojvoľné zmeny na výrobku.

Vaša bezpečnosť

Výrobok nenechajte stáť na slnku.

Kontrola pred každým použitím:

- Sú všetky diely, ktoré sú pod tlakom a ktoré vedú kvapaliny, bez poškodení?
- Fungujú tieto diely správne?

Poškodené alebo nefunkčné výrobky ihneď vymeňte.

Dodržiavajte predpisy výrobcu postreku.

Výrobok nenechávajte dlhšiu dobu pod tlakom.

Nikdy nestriekajte na osoby, zvieratá ani do vôd.

Pumpu nevyskrutkujte z nádoby, keď je výrobok pod tlakom.

Upchaté dýzy alebo ventily neprefukujte ústami.

Sprevádzkovanie

- Pumpu vyskrutkujte z nádoby.
- Postrekovú kvapalinu naplňte max. po plniacu čiaru na nádobke.
- Pumpu pevne zaskrutkujte do nádoby.
- Stláčaním pumpy vytvoríte tlak v nádobke (max. 15 zdvihov pumpy).

Použitie

- Stlačte zaisťovač na rukoväti a nastavte ho na nepretržité striekanie (obr. 7).
- Pomocou zaisťovača sa páka na odstavnom ventilu dá zablokovať a odblokovať. Po zablokovaní sa zabráni neúmyselnému postrekovaniu. (obr. 8)
- Odblokujte príp. zaisťovač a aktivujte odstavný ventil. (obr. 8)
- Odstavný ventil musí otvárať a zatvárať.

Po použití

- Vyskrutkujte čerpadlo z nádoby.
 - Kvapaliny nikdy nenechávajte v prístroji. Prístroj vyprázdňte a prepĺňajte ho čistou vodou.
 - Zvyšky nevyliavajte do výlevky!
- Nadbytočné prostriedky zatažujúce životné prostredie zlikvidujte ako špeciálny odpad.

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg/Neckar, www.mesto.de 0222

Technické údaje

Typ přístroje	Max. množství náplně	Celkový objem	Max. tlak	Max. teplota	Vlastní hmotnost	Materiál zásobníku	Max. průtok
3132...	1,5 l	1,60 l	3 bar	30 °C	740 g	Polyetylén	0,80 l/min/3 bar

Blahopřejeme

k vašemu novému **tlakovému rozprašovači** a děkujeme za důvěru v naši značku.

Správné používání

Tlakové rozprašovače 3132GT s objemem 1,5 l jsou určeny k rozprašování čisticích, dezinfekčních, protikorozních, impregnačních a jiných ošetřovacích prostředků.

Přístroj není vhodný pro tyto látky, a proto ho pro ně nikdy nepoužívejte:

- Smáčení prostředky (tenzidy), rozpouštědla a kapaliny obsahující rozpouštědla, které mohou vyvolat nebo podpořit tvoření trhlín.
- velmi vazké, lepkavé nebo ulpívající kapaliny, které nelze z přístroje beze zbytku vypláchnout.

Při použití snadno vznětlivých a vznětlivých kapalin se vždy řiďte bezpečnostními pokyny výrobce prostředku. Používání jiných látek než schválených výrobcem a výše uvedené vyloučené způsoby používání jsou nesprávné.

Výrobce neručí za škody vzniklé v jejich důsledku ani za důsledky vlastních úprav přístroje.

Bezpečnost

Nenechávejte přístroj stát na slunci.

Před každým použitím zkontrolujte:

- Nejsou poškozené díly, které jsou pod tlakem a kterými protékají kapaliny?
- Fungují tyto díly správně?

Poškozené nebo nefunkční přístroje ihned vyměňte.

Dodržujte předpisy vydané výrobcem používaných látek.

Nenechávejte přístroj stát delší dobu pod tlakem.

Nikdy nestříkejte na osoby, zvířata ani do vodních toků.

Nevyšroubovávejte čerpadlo ze zásobníku, když je přístroj pod tlakem.

Ucpané trysky ani ventily neprofukujte ústy.

Příprava k použití

- Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku.
- Nalijte do zásobníku rozprašovanou kapalinu maximálně ke značce hladiny náplně.
- Zášroubujte čerpadlo do zásobníku.
- Čerpadlem natlakujte zásobník (maximálně 15 zdvihů čerpadla).

Použití

- Použijte stavěcí prvek na rukojeti a nastavte ho na trvalý postřik (obr. 7)
- Zajišťovacím mechanismem lze zajistit a odjistit páčku na vypínacím ventilu. Po zajištění je zamezeno neúmyslnému rozprašování. (obr. 8)
- Případně odjistěte zajišťovací mechanismus a stiskněte vypínací ventil. (obr. 8)
- Vypínací ventil musí otevřít a zavřít.

Po použití

- Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku.
 - Nikdy nenechávejte v přístroji kapalinu.
Vyprázdněte a propláchněte zařízení čistou vodou.
 - Zbytky nevylévejte do kanalizace!
- Zbylé látky zatěžující životní prostředí likvidujte jako zvláštní odpad.

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg/Neckar, www.mesto.de 0222